

Unique

یونیک انتخابی نیک

دفترچه راهنمای

ترازوی آشپزخانه دیجیتال

(5 Kg)

UN-6518



خریدار گرامی سلام ،

با تشکر از حسن انتخاب شما جهت خرید یکی دیگر از محصولات یونیک، لطفاً برای استفاده صحیح و بهینه از وسیله خریداری شده، قبل از استفاده راهنمای زیر را به دقت مطالعه فرمایید و برای مراجعه های بعدی آن را در جای مناسب نگهداری کنید.

خاموش شدن خودکار



اگر صفحه نمایشگر ترازو عدد صفر را نشان دهد و یا به مدت دو دقیقه روی یک وزن ثابت بماند، صفحه نمایشگر به طور خودکار خاموش خواهد شد.

خاموش کردن دستی




برای افزایش عمر باتری ، همیشه ترازو را بعد از پایان کار با فشار دادن دکمه ON/OFF خاموش کنید.

نشانگرهای هشدار، روی صفحه نمایشگر ترازو

هنگامی که خانه شماره ۱ روشن شود به این معنی است که باتری ترازو باید تعویض گردد.

هنگامی که خانه شماره ۲ روشن شود به این معنی است که بیش از ظرفیت ترازو روی آن بار قرار گرفته، بار را سبک کنید تا به ترازو آسیب نرسد.

نکته: بیشترین میزان باری که می توان روی ترازو قرار داد روی ترازو مشخص شده است.



معنی علائم روی نمایشگر ترازو:

Tare Weight وزن خالص (بدون احتساب وزن ظروف)

Ounces اونس ، واحد وزن برابر با ۳۱,۱۰۳۵ گرم

Negative Value ارزش منفی

Grams گرم

Zero Weight وزن صفر

Kilograms کیلو گرم

Pounds پوند واحد وزن برابر با ۴۵۳,۶۹۲۴۳ گرم می باشد



تمیز کردن و نگهداری ترازو:


۱- ترازو را با پارچه کمی نم دار تمیز کنید،

هرگز ترازو را زیر آب فرو نبرید، و از پاک کننده های شیمیایی یا مواد زبر و ساینده برای تمیز کردن ترازو استفاده نکنید.

۲- تمام قسمت های پلاستیکی ترازو باید بلافاصله پس از تماس با چربی، ادویه جات، سرکه، غذاهای پر چاشنی و رنگ دار تمیز شود، از تماس ترازو با آب مرکبات جلوگیری کنید.


۳- ترازو را باید همواره روی سطوح صاف و سفت مورد استفاده قرار داد، ترازو را روی فرش قرار ندهید.

باتری:




باتریها ی AAA 1.5 X 2 (قابل تعویض)

تعویض باطری :



پوشش جا باطری را برداشته و باطری نو را با رعایت قطب مثبت و منفی در داخل جا باطری قرار دهید.


وزن کردن :



- ۱- ترازو را در محلی صاف و سفت قرار دهید.
- ۲- قبل از روشن کردن، کاسه ترازو را در محل آن قرار دهید.
- ۳- دکمه ON/OFF را فشار داده و رها کنید تا ترازو روشن شود.

۴- صبر کنید تا نمایشگر ترازو عدد صفر را نشان دهد سپس شروع به وزن کردن کنید.

تعیین واحد اندازه گیری وزن:



ترازو قابلیت نمایش وزن هم به واحد (کیلو گرم و گرم) و هم به واحد (پوند و اونس) را دارد، با فشار دادن دکمه UNIT در هنگام عمل وزن کردن می توانید واحد نمایش وزن را تغییر دهید.

وزن کردن پشت سر هم، بدون برداشتن بار قبلی:


برای وزن کردن پشت سر هم بدون اینکه بار قبلی را از روی ترازو بردارید، می توانید از دکمه Z/T استفاده کنید

بار اول را روی ترازو گذاشته و وزن آن را روی نمایشگر بخوانید، سپس دکمه Z/T را فشار دهید، حال صفحه نمایشگر صفر شده و شما می توانید بدون آنکه بار اول را از روی ترازو بردارید، بار دوم را روی ترازو قرار داده و وزن آن را مشاهده کنید، می توانید دوباره با فشار دادن دکمه Z/T صفحه نمایشگر را

صفر کرده و بدون برداشتن بار اول و دوم از روی ترازو ، بار سوم را روی ترازو قرار داده و وزن آن را مشاهده کنید.

نکته: ظرفیت ترازو مشخص است.

قابلیت Tare , Zero (دکمه Z/T)



برای بدست آوردن جمع وزن بارهای موجود روی ترازو :

- وقتی چندین بار را پشت سر هم و بدون برداشتن بار قبلی روی ترازو وزن می کنید

اگر وزن کل بار موجود روی ترازو کمتر از چهار درصد ظرفیت کل ترازو باشد و شما دکمه Z/T را فشار دهید،

نمایشگر صفر شده و علامت 0 در گوشه پایین سمت چپ آن ظاهر خواهد شد که به معنی فعال شدن قابلیت ZERO است

حال اگر یک بار دیگر دکمه Z/T را فشار دهید جمع وزن کل بارهای موجود روی ترازو، روی نمایشگر ظاهر می شود.

- چهار درصد ظرفیت تراز ۲ کیلو گرمی معادل ۸۰ گرم می باشد.

- چهار درصد ظرفیت تراز ۵ کیلو گرمی معادل ۲۰۰ گرم می باشد.

- وقتی چندین بار را پشت سر هم و بدون برداشتن بار قبلی روی ترازو وزن می کنید

اگر وزن کل بار موجود روی ترازو بیشتر از چهار درصد ظرفیت کل ترازو باشد و شما دکمه Z/T را فشار دهید،

نمایشگر صفر شده و علامت TARE در گوشه بالا سمت چپ آن ظاهر خواهد شد که به معنی فعال شدن قابلیت TARE است

حال اگر یک بار دیگر دکمه Z/T را فشار دهید جمع وزن کل بارهای موجود روی ترازو، روی نمایشگر ظاهر می شود.

